

Snelle handleiding

Tijdens Training

Benzing M2/M3

1. Wanneer je de Lostijd en afstand hebt ingesteld kan u de snelheid aflezen op het scherm
2. Wanneer een duif geconstateerd werd verschijnt volgende informatie op het scherm
 - a. Aantal geklokte/aantal vrije duiven
 - b. Huidige snelheid die zich elke 5 seconden aanpast
 - c. Aankomstpositie
 - i. De laatst geklokte staat altijd bovenaan
 - d. Liefhebbernummer indien klok door meerdere liefhebbers word gebruikt
 - e. Ringnummer
 - f. Geslacht
 - i.  Duiver
 - ii.  Duivin
 - g. Juiste snelheid
 - h. Kloktijd
3. Als u de andere geklokte duiven wil zien drukt u op de Training
4. Nu krijg je een overzicht van alle geklokte duiven gerangschikt van eerste aankomst naar laatste aankomst, u kan door de lijst gaan door te scrollen
5. Als u wil weten welke duiven nog onderweg zijn
 - a. Druk Verwacht
 - b. De duiven worden gerangschikt getoond op Landcode, (clubcode), jaar, ringnummer
6. Ga terug naar Beginscherm
 - a. Druk op BENZING logo
 - b. Druk op Home