

Snelle handleiding

Wedstrijd starten

Benzing M2/M3

1. Verbind de klok met de Antennes, Smarthub en Stroom
2. Als de klok is opgestart
 - a. De SmartHub maakt verbinding met het mobiele netwerk en met de GPS Satellieten, dit kan tot 5 minuten duren
 - i.  09:08:14
05 Mar 2024 Geen SmartHub aangesloten
 - ii.  09:09:21
05 Mar 2024 SmartHub is mobiele connectie aan het maken
 - iii.  09:09:41
05 Mar 2024 SmartHub heeft mobiele connectie
 - iv.  09:10:12
05 Mar 2024 SmartHub heeft mobiele en GPS connectie
3. Een Wedstrijd is automatisch actief na de opstart van je systeem
4. Je hebt de mogelijkheid om de datum, tijd en afstand in te stellen zodat u de snelheid kan volgen op het scherm van de Benzing M2/M3
 - a. Druk op de Wedstrijd
 - b. Druk op Beheer
 - c. Druk op de Lossingstijd
 - i. Stel de datum, maand en jaar in door te scrollen
 - ii. Stel het uur, minuten en seconden in door te scrollen
 - iii. Druk groene V
 - d. Druk Afstand
 - i. Geef de afstand in (km.)
 - ii. Druk groene V
5. Ga naar het Beginscherm
 - a. Druk op BENZING logo
 - b. Druk HOME toets
6. In het Wedstrijdveld verschijnt nu de huidige snelheid die zich elke 5 seconden update
7. Wacht nu tot een duif aankomt