

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 3.1 12/2024
ANTENNE SPEED²



Types

SPEED²



8 champs antenne



12 champs antenne

Deux types différents
8 champs Antenne SPEED²
47.5 x 30 x 2.7 cm

12 champs Antenne SPEED²
76.5 x 30 x 2.7 cm


Bagues électroniques



Nous recommandons l'utilisation des bagues électroniques BENZING Pro et BENZING Pro² pour une sécurité maximale.

Montage et conditions

Les antennes ne doivent pas être immergées dans l'eau, et tous les connecteurs doivent être à l'intérieur du pigeonnier et toujours maintenus au sec ! Gardez le BENZING SPEED2 dans un endroit sec après la fin de la saison!



- 1 Vous pouvez utiliser des vis pour le montage.
- 2 Les antennes peuvent être nettoyées avec des brosses et peu d'eau.
- 3 Veuillez ne pas immerger les antennes dans l'eau ni utiliser un nettoyeur haute pression.
- 4 L'antenne ne fonctionne pas s'il y a du métal sous les antennes.

2

Nettoyez uniquement avec une brosse et peu d'eau.

3

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de tuyau d'arrosage.

4

Ne pas utiliser de métal ou de fer à proximité des antennes.

Spécifications

	Antenne à 8 champs	Antenne à 12 champs
Consommation actuelle	120 mA	160 mA
Fréquence de lecture	125 Hz	125 Hz
Interface	RS 485	RS 485
Champs d'antenne	8	12
Plage de température	-10°C à +60°C	-10°C à +60°C



UTILISATION HYBRIDE:
Le BENZING loftPOINT SNN² est nécessaire lorsque vous mélangez les antennes BENZING Speed et BENZING Speed² avec une distance inférieure à 1 mètre.

Comment connecter les antennes?

BENZING M3/M2 ou BENZING M1

Antenne SPEED² Antenne SPEED² Antenne SPEED²

Distance inférieure à < 1 mètre

Composants: Antenne SPEED²

BENZING M3/M2 or BENZING M1

Unité d'alimentation

LoftPOINT SNN²

Antenne SPEED Antenne SPEED² Antenne SPEED

Distance inférieure à < 1 mètre

Composants: LoftPOINT SNN², Antenne SPEED, Antenne SPEED²

BENZING M3/M2 ou BENZING M1

Unité d'alimentation

LoftPOINT SNN

Antenne SPEED Antenne SPEED²

Distance inférieure à < 1 mètre

Composants: Composants : LoftPOINT SNN, Antenne SPEED, Antenne SPEED^{2a}

BENZING M3/M2 ou BENZING M1

Unité d'alimentation

LoftPOINT SNN²

Antenne SPEED Antenne SPEED²

Distance inférieure à < 1 mètre

Composants: LoftPOINT SNN², Antenne SPEED, Antenne SPEED²

BENZING M3/M2 ou BENZING M1

Antenne SPEED Antenne SPEED²

Distance inférieure à < 1 mètre

Composants: Antenne SPEED, Antenne SPEED²

BENZING M3/M2 ou BENZING M1

Antenne SPEED Antenne SPEED²

Distance inférieure à < 1 mètre

Composants: Antenne SPEED, Antenne SPEED²